



### DESCRIÇÃO

Cordão Preformado PU de juntas para troca de Painéis (portas, capôs) de carros, camiões, barcos, carrinhas, etc. É rápido e dá um ótimo acabamento.

### APLICAÇÕES

- Temperatura de trabalho recomendada: 10 a 20°C.
- Eliminar completamente o selante anterior, silicone, óleo, pó, etc.
- Aplicar o primário em aerosol adequado. Deixar que seque durante 5 minutos (assegurar-se de utilizar este primário para melhor aderência e para evitar a corrosão).
- Aplicar o cordão lentamente nos lugares desejados.
- Utilizar o “roller” (aplicador metálico) para pressionar o cordão (o necessário).
- Para ajustar as esquinas corretamente, corte o cordão a 45 graus. Aplicar nos cantos com o selante convencional para bom acabamento.
- É necessário aplicar previamente primário sobre o cordão.

### VIDA ÚTIL E ARMAZENAMENTO

12 meses em lugar fresco e seco na embalagem original (de 5 a 25°C)

## EMBALAGENS DISPONÍVEIS

Código	Descrição	Tamanho
2008-056250	Cordão Preformado PU	8mm x 16m
2008-056260	Cordão Preformado PU	10mm x 16m
2008-056270	Cordão Preformado PU	20mm x 1mm x 5m
2008-056280	Cordão Preformado Convexo PU	8mm x 9m
2008-056285	Cordão Preformado Convexo PU	10mm x 9m
2008-056275	Cordão Preformado Convexo PU	3mm x 6.5m
2008-056295	Roller Aplicador Cordão PU Côncavo E Convexo	
2008-056296	Roller Aplicador Cordão PU Biselado	

\*Se deseja obter mais informação acerca dos nossos produtos ou meios de aplicação, pode visitar a nossa página web [www.carrepairsystem.eu](http://www.carrepairsystem.eu) ou enviar-nos um e-mail a [carsistema@carsistema.pt](mailto:carsistema@carsistema.pt)

*Especificações técnicas e sugestões são baseadas na nossa própria experiência. Garantimos a qualidade perfeita do produto. No entanto, considerando que as condições de cada uso específico estão além do nosso controle, não somos responsáveis pelos resultados obtidos.*