



IT

DATI TECNICI

DESCRIZIONE

DIAMOND PLUS è un polish in emulsione con micro particelle abrasive a taglio rapido, particolarmente adatto all'ultima generazione di trasparenti e topcoat, compresi i nuovi sistemi ad asciugatura rapida o ad aria.

La sua composizione chimica insieme al suo applicatore Diamond 1500 Orange Micro Fibre permette un taglio e una finitura molto lucidi in un solo passaggio. Rimuove facilmente i segni di levigatura da P1500 e superiori. Fornisce una lucentezza profonda.

Combinato nella fase di finitura con la lucidatrice orbitale Roto SPC 7121 (1014-005006) e il nostro Medium Grey Pad (2004-007020), si correggono i segni di lucidatura della fase 1 e si previene la comparsa di ologrammi.

CARATTERISTICHE

- **Stato fisico** Emulsione
- **Colore** bianco
- **Odore** Emulsione chimica
- **Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione** 100
- **Punto di infiammabilità** >61 °C
- **Temperatura di accensione in °C** >200
- **PH** 7,8
- **Viscosità** 25000-30000 mPa s
- **Densità relativa** 1,08 g/cm³

DATI TECNICI

Potenza di taglio 8,5 (10)

Livello di luminosità 7,5 (10)

Levigatura minima consigliata: P1500

Tipo di vernice

Vernice convenzionale Sì

Vernice resistente ai graffi Sì

Vernice che asciuga all'aria: Sì

Stato della vernice Vernice

vecchia Sì

Vernice fresca Sì

Applicazione

A mano Sì

A macchina Sì

Lucidatrice di velocità

Rotary. 1000 - 1400 RPM

Orbitale rotante. 1000 - 2500 RPM

APPLICAZIONE



STEP 1 1000 - 1400 RPM

POLISHER SPC 7102 + **ORANGE WOOL PAD**
REF. 1014 - 005002 REF. 2004 - 00101

STEP 2 1000 - 2500 RPM

POLISHER SPC 7121 + **MEDIUM GREY PAD**
REF. 1014 - 005006 REF. 2004 - 00702

21 mm

 **DIAMOND PLUS**

STOCCAGGIO

DIAMOND PLUS nella sua confezione originale, conservato in un luogo asciutto e ben ventilato, a temperature comprese tra +15°C e +25°C ha una durata di conservazione di 24 mesi dalla data di produzione.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Vedere la scheda di sicurezza.

IMBALLAGGIO DISPONIBILE

Codice	Descrizione	Imballaggio
5010-000001	DIAM\ V) PIQyo	1KG
5010-000012	DIAM\ V) hQyo	500GR

*Per maggiori informazioni sui nostri prodotti o sui mezzi di applicazione, visitate il nostro sito web www.carrepairsystem.eu o inviateci una e-mail a info@carrepairsystem.eu.

Le specifiche tecniche e i suggerimenti sono basati sulla nostra esperienza. Garantiamo la perfetta qualità del prodotto. Tuttavia, considerando che le condizioni di ogni uso specifico sono al di fuori del nostro controllo, non possiamo essere ritenuti responsabili dei risultati ottenuti.